



NOTAS:

- *Tenga en cuenta las dimensiones de voladizo, distancia mínima entre apoyos y magnitud de carga a izar dadas en la tabla para evitar fallas y volcamientos
- *Procure mantener la distancia entre apoyos que se recomienda en la tabla
- *Este pescante puede usarse con contrapeso o apultado

Contrapesos (kg)	Voladizo D (m)	Distancia Mínima entre Apoyos (m)	Capacidad de Carga (kg)
500	0,8	2	470
	1	2,2	450
	1,2	2,5	435
	1,4	2,8	420
	1,6	2,9	380
	1,8	2,9	350

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- INSTALACIÓN SIMPLE
- FÁCIL TRANSPORTE Y OPERACIÓN
- FÁCIL MANTENIMIENTO
- INCLUYE CABEZAL PARA CABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CARGA MÁXIMA 470 Kg@voladizo=0.8m
- CONTRAPESO MÍNIMO POR PESCANTE 500 kg
- VOLADIZO MÁXIMO 1.8 m
- DESPLIEGUE MÁXIMO 4.8 m
- CONTRAPESOS DE 25 kg